

Alimentation électrique comprenant un transformateur de court-circuit sur le même circuit.
Permet l'ajustement de tension entre 22 et 27 V.D.C.
Intègre fusible d'entrée et l'indicateur LED.

INSTALLATION DE L'ENTREE : 230VAC sur le réseau, utilisez un bouchon et d'un câble et le connecter à la borne d'entrée "INPUT". Installez un interrupteur et un fusible de protection et de sécurité, comme en témoigne la norme CE.

Note que dans différentes parties du circuit circulent 230V.AC

SORTIE D'INSTALLATION: Le respect de la polarité de la sortie de l'alimentation, connectez-le à l'appareil que vous souhaitez contrôler. Rappelez-vous que fournit jusqu'à 170 mA. Si vous essayez de nourrir un dispositif de consommation plus élevée de protéger la source, l'abaissement de la tension de sortie. Installez le bloc de préférence dans un boîtier bien ventilé.

FONCTIONNEMENT ET AJUSTEMENT: Après l'installation, vous pouvez passer, l'activation de la source. La LED indique le fonctionnement du circuit instructif. Si vous coupez l'alimentation ou court-circuit se produit, le voyant s'éteint. Permet de régler la tension de sortie entre 22 et 27V.CC, pour sélectionner la valeur désirée régler le circuit de résistance variable, indiqué que «ajuster».

REPLACEMENT DU FUSIBLE: Si vous devez changer le fusible, procédez de couper l'alimentation de 230V. Enlever le raccord et le remplacer par un 200 mA. Enfin remplacer le protecteur.

CONSIDERATIONS: L'alimentation a une protection de court-circuit, mais le temps maximum de 30 secondes performances, alors quand cette loi devrait débrancher le dispositif alimenté et fraîche de la source pendant une période de pas moins de 1 minute

Fuente de alimentación cortocircuitable que incluye transformador en el mismo circuito .
Admite ajuste de tensión entre 22 y 27 V.C.C.
Incorpora fusible de entrada y led indicador de funcionamiento.

INSTALACIÓN DE LA ENTRADA : Alimentación 230VCA., utilice un enchufe y un cable y conéctelo al borne de entrada "INPUT" . Instale un interruptor y un fusible para la protección y seguridad, según norma CE.
Tenga en cuenta que en distintos puntos del circuito circularán 230V.C.A.

INSTALACIÓN DE SALIDA : Respetando la polaridad de la salida de la fuente, conecte a ésta el dispositivo que desea controlar. Recuerde que suministra un máximo de 170 mA. Si intenta alimentar un dispositivo de mayor consumo la fuente se protegerá, bajando la tensión de salida. Instale la fuente preferentemente en una caja bien ventilada.

FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN : Concluida la instalación podrá accionar el interruptor, activando la fuente. El Led indicará el funcionamiento del circuito iluminándose. Si desactiva la fuente o se produce un cortocircuito, el led se apagará. Permite el ajuste de la tensión de salida entre 22 y 27V.CC, para seleccionar el valor deseado regule la resistencia variable del circuito, indicada como "ADJUST".

CAMBIO DE FUSIBLE : Si debe cambiar el fusible, realice la operación desconectando la alimentación de 230V. Retire el protector y sustitúyalo por uno de 200 mA. Finalmente vuelva a colocar el protector.

CONSIDERACIONES : La fuente de alimentación dispone de protección contra cortocircuitos, no obstante el tiempo máximo de actuación es de 30 segundos, por ello, cuando esta actúe deberá desconectar el aparato alimentado y dejar enfriar la fuente durante un tiempo no inferior a 1 minuto .

Font d'alimentació curtcircuitable que inclou transformador al mateix circuit.
Admet ajustament de tensió entre 22 i 27 V.C.C.
Incorpora fusible d'entrada i led indicador de funcionament.

INSTAL·LACIÓ DE L'ENTRADA : Alimentació a 230VCA., utilitzeu un endoll i un cable i connecteu-lo al born d'entrada "INPUT" . Instal·leu un interruptor i un fusible per a la protecció i seguretat, segons norma CE.
Tingueu en compte que en diferents punts del circuit circularan 230V.C.A.

INSTAL·LACIÓ DE SORTIDA : Respectant la polaritat de la sortida de la font, connecteu a aquesta el dispositiu que voleu controlar. Recordeu que subministra un màxim de 170 mA. Si intenteu alimentar un dispositiu de major consum la font es protegirà, baixant la tensió de sortida. Instal·leu la font preferentment en una caixa ben ventilada.

FUNCIONAMENT I REGULACIÓ : Concloua la instal·lació podrà accionar l'interruptor, activant la font. El Led indicarà el funcionament del circuit il·luminant-se. Si desactiveu la font o es produeix un curtcircuit, el led s'apagarà. Permet l'ajust de la tensió de sortida entre 22 i 27V.CC, per seleccionar el valor desitjat reguli la resistència variable del circuit, indicada com a "ADJUST".

CANVI DE FUSIBLE : Si heu de canviar el fusible, realitzeu l'operació desconnectant l'alimentació de 230V. Traieu el protector i substituïu-lo per un de 200 mA. Finalment torneu a col·locar el protector.

CONSIDERACIONS: La font d'alimentació disposa de protecció contra curtcircuits, no obstant el temps màxim d'actuació es de 30 segons, per això, quan aquesta actuï haurà de desconnectar l'aparell alimentat i deixar refredar la font durant un temps no inferior a 1 minut.

