



Reloj digital multifunción, diseño avanzado Funciona con agua C-0521

Activación de la batería de agua

La batería de agua permanecerá inactiva hasta que el reloj se llene de agua. Esto significa que tiene una vida útil indefinida y se puede activar en cualquier momento en el futuro sin pérdida de potencia. Para activar la batería:

1. Retire con cuidado la tapa de la parte trasera del reloj multifunción, retire la batería vacía, de accionamiento hidráulico.
2. Desenrosque la tapa de las pilas de agua y llene hasta el final del recipiente con agua. Tres cuartos de su capacidad es aceptable, no tiene por que ser llenado hasta arriba.
3. Cierre el depósito y enrosque con firmeza pero sin apretar demasiado.
4. ES IMPRESCINDIBLE que se asegure de que la batería esté seca antes de volver a insertar en el reloj
5. Inserte cuidadosamente la batería en el reloj fijándose en la ficha verde que cubre los electrodos de la batería, y que está en la parte superior de la conexión, vuelva a colocar la cubierta.
6. Después de unos segundos, el reloj se enciende (a veces esto puede tardar unos 2 minutos, pero si no puede alimentar hasta después de 2 minutos, por favor presione botón RESET en la parte trasera del reloj multifunción).

Reloj de conmutación con agua

El reloj multifunción utiliza el agua para cambiar entre cada una de sus funciones. Para activar este sistema:

1. Retire el tapón de goma situado en la parte superior trasera del reloj.
2. Usando la pipeta proporcionada y una taza de agua de llenado esta cámara con agua para Omm apenas cubriendo la parte inferior.
3. Tenga en cuenta que necesitará varias cargas pipeta para completar esta tarea. Tenga cuidado de no derramar el agua en el propio reloj .
4. Vuelva a colocar el tapón de goma y limpie cualquier exceso de agua .



Ajuste de la fecha (mes / día) y hora (hora / minuto):

1. Pulse el pulsador situado en la parte trasera del reloj multifunción mientras el reloj se mantiene en posición vertical a fin de cambiar la información en pantalla. Los dígitos de la hora empezarán a parpadear, con el fin de cambiar la hora de uso en el botón Set. Siga pulsando el botón "Set" hasta que llegue la hora que necesita y pulse el botón de nuevo.
2. Para cambiar los minutos, pulse el pulsador de nuevo, las cifras de los minutos empiezan a parpadear, utilice el botón Set para seleccionar los minutos que necesita.
3. Para cambiar el mes, pulse el pulsador una vez más, la cifra del mes comenzará a parpadear, utilice el botón Set para seleccionar el mes que desee.
4. Con el fin de cambiar el día, presione el botón "ADJ" otra vez, la cifra de días comenzará a parpadear, utilice el botón Set para seleccionar el día que usted requiere.
5. Con el fin de cambiar el año, pulse el pulsador de nuevo, la cifra del año comenzará a parpadear, utilice el botón Set para seleccionar el año que usted requiere.
6. Una vez que haya ajustado la fecha y el año correcto el día de la semana se mostrará automáticamente .

Operaciones Multifunción

Una vez que la hora y la fecha se ha establecido con el fin de activar las funciones de otros basta con girar el reloj de 90 °. Puede tomar unos segundos para cada cambio de pantalla para surtir efecto (esto es normal).

Alarma

7. Para ver la función de alarma girar el reloj de 90 ° en sentido horario. La función de alarma en la pantalla. Para fijar la alarma, presione el botón "ADJ", el dígito de la hora empezará a parpadear, pulse Set hasta llegar a la hora que desee, una vez que usted tiene la hora correcta, presione el botón "ADJ" otra vez y pulse Configurar para cambiar los minutos. Cuando haya terminado el ajuste, presione el botón "ADJ" otra vez y un símbolo de la campana aparecerá en la pantalla que le permite saber que la alarma se ha fijado.
8. Una vez que la alarma ha sonado para cancelarla, pulse el botón Cancelar Alarma, que es el botón situado en la parte de atrás del Reloj multifunción.
9. Si usted desea cancelar la alarma antes de que la activación de volver a la pantalla de alarma y pulse el botón "ADJ" cuatro veces y el símbolo de la campana desaparecerá de la pantalla, mostrando que la alarma ha sido cancelada.

Temporizador

10. Gire el reloj de otros 90 ° hacia la derecha para mostrar la pantalla del temporizador. Para ajustar el temporizador de la Adj botón dígitos de los minutos empiezan a parpadear con el fin de seleccionar el número correcto pulse el botón configuración, y luego presione el botón "ADJ" otra vez para ajustar los segundos que necesita. Una vez que haya el número deseado pulse otra vez que el botón "ADJ" y el temporizador iniciará automáticamente la cuenta atrás. Para el conteo debe permanecer en este IIF pantalla se gira el reloj se cancela la cuenta atrás.
11. Una vez que la alarma ha sonado puede cancelar, con el botón de la alarma Cancei Dutton, que es el botón situado en la parte de atrás del Reloj multifunción
- 12 Gire el reloj de otros 90 'hacia la derecha para mostrar la temperatura en la pantalla. Para mostrar la temperatur presione el botón de ajuste, para cambiar la pantalla a la prensa Indicador de temperatura del conjunto alternativo de nuevo el botón.

NOTA :

Para el buen funcionamiento del aparato deben utilizar siempre agua destilada, embotellada, en sistema osmosis ó filtrada si la tienen .

La cal y el cloro hace que les conexiones se estropeen .

Les aconsejamos que cada 6 meses limpien el aparato con una mezcla de agua y vinagre para limpiar les conexiones

