

Lea detenidamente y comprenda estas instrucciones antes de conectar el equipo. Guarde este manual para futuras referencias.

DESCRIPCIÓN

El equipo **C-0627** se compone de un mando a distancia y un zócalo receptor con temporizador de espera. Mediante el mando a distancia podrá encender y apagar las lámparas, calderas, equipos de sonido, etc, que tenga conectados en cada zócalo. El zócalo contiene un contador de tiempo de espera que le permite mantener el aparato conectado y apagarlo al cabo de 1, 2 o 3 horas. Esta característica es ideal para la iluminación del exterior, o de las habitaciones de los niños o el router de internet. El mando a distancia puede controlar hasta 4 zócalos. Los zócalos receptores suplementarios se pueden adquirir aparte bajo la referencia **C-0628**.

MODO DE EMPLEO

Su uso es muy sencillo. Realice los siguientes pasos:

- 1 Desprecinte y conecte la pila de 9V que se incluye en el portapilas del mando a distancia.
- 2 Enchufe el zócalo en una base de enchufe mural de 230V. Pulse el botón "LEARN", el indicador luminoso parpadeará una vez por segundo.
- 3 Pulse ahora uno de los pulsadores "ON" del mando a distancia. El zócalo captará la señal y enlazará el mando con la conexión a la red de su aparato. En cuanto el indicador luminoso luzca rojo sin parpadear significa que el zócalo ha enlazado correctamente con el mando a distancia.
- 4 Puede controlar hasta 4 zócalos receptores mediante los 4 pulsadores ON del mando a distancia. Los zócalos receptores adicionales se venden bajo la referencia **C-0628**. Siga el método indicado en el punto 4 para ajustar el enlace de los otros zócalos que vaya a conectar.
- 5 Cada vez que añada un nuevo zócalo receptor, deberá realizar el ajuste del enlace, tal como se ha indicado.
- 6 En el caso de corte de corriente deberá realizar de nuevo el ajuste del enlace, según indicado en el punto 4.

USO DEL MANDO A DISTANCIA

- 1 Enchufe en el zócalo el aparato que desee encender y apagar a distancia.
- 2 Pulse el botón "ON/OFF" del zócalo para activarlo
- 3 Pulse el botón "ALL ON" o "ALL OFF" para encender o apagar simultáneamente todos los aparatos conectados a los zócalos.
- 4 Si desea encender o apagar tan sólo uno de los aparatos pulse el botón "ON" u "OFF" del aparato correspondiente.

PROGRAMACIÓN DEL PARO AUTOMÁTICO DE LOS APARATOS

Para activar la función de programación use el conmutador deslizante del zócalo. Sitúelo en "1H" (1 hora), "2H" (2 horas) o en "3H" (3 horas), para que el zócalo desconecte automáticamente su aparato al cabo de 1, 2 o 3 horas respectivamente.

EN CASO DE FUNCIONAMIENTO IREGULAR

Si el zócalo receptor no obedece a las órdenes del mando a distancia, siga los siguientes pasos:

- 1 Posiblemente la pila del mando está demasiado gastada. Sustituyala por una de nueva.
- 2 Verifique si la distancia entre el mando a distancia y el zócalo receptor es superior a 20m. Quizás las paredes interrumpen la conexión.
- 3 Pulse el botón rojo "RESET" del mando a distancia para anular las programaciones y programe de nuevo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Tensión 240 V AC / 50 Hz
Salida 240 V AC / 3600 W máximo
Frecuencia de emisión 433,92 MHz
Alcance medio 20 metros

Código de configuración Learning
Indicador ON/OFF LED
Tipo de pila 9 V DC, ALCALINA



Información referente a la protección del medio ambiente

Cuando este producto, las pilas o las baterías ya no estén en uso, no puede ser depositado junto a los residuos domésticos normales, en necesario llevarlos a un punto de recogida selectiva para el reciclaje de pilas, baterías y aparatos eléctricos y electrónicos. Un símbolo sobre el producto, las instrucciones de uso o el embalaje lo indican. Los materiales son reciclables según están marcados. Si usted practica la reutilización, el reciclaje u otra forma de uso de aparatos viejos está haciendo una importante contribución hacia la protección del medio ambiente.
Por favor consulte a su ayuntamiento cuál es el punto de disposición o vertedero apropiado más cercano a su domicilio.

Consideraciones / Garantía

Este kit está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseadas. Si se utiliza para uso didáctico se aconseja su utilización y montaje bajo la supervisión de personal docente. CebeKit y Fadisol no ofrecen explicaciones adicionales, asistencia técnica ni apoyo didáctico alternativo al reflejado en las presentes instrucciones. La garantía de éste producto queda prescrita exclusivamente a piezas no suministradas en la relación del kit y avería o malfuncionamiento por causas ajenas a un montaje o uso inadecuados. En tal caso póngase en contacto con nuestro departamento técnico, Correo electrónico: sat@fadisel.com / Fax 93 432 29 95. Los productos CebeKit y Fadisol disponen de **2 años de garantía** a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato, montaje o manipulación incorrectos. Nos reservamos el derecho de introducir alteraciones técnicas. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión. La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante. Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: www.fadisel.com ó solicite nuestro catálogo.