

Lea detenidamente y comprenda estas instrucciones antes de iniciar el montaje Guarde este manual para futuras referencias

DESCRIPCIÓN

El presente temporizador digital puede funcionar de dos maneras distintas:

- 1) como un cronómetro para medir el tiempo.
- 2) descontando el tiempo programado hasta llegar a cero, momento en el que suena una alarma acústica.

En la parte posterior se encuentra una ventosa que permite fijar el temporizador en alguna superficie lisa.

Es un producto educativo para niños y mayores, pues permite aprender a economizar agua y energía en el uso de la ducha y por lo tanto a ahorrar dinero.

INSTRUCCIONES

Abra la cubierta del portapilas, girándola con la ayuda de una moneda. Retire el plástico de protección de la pila para activar el aparato. Inmediatamente aparecerán los números en la pantalla LCD.

Cronómetro (cuenta ascendente)

1. Pulse el botón **(ST/SP)** para poner el marcha el cronómetro que contará en sentido ascendente.
Cuenta máxima: 99 minutos y 59 segundos.
2. Pulse de nuevo **(ST/SP)** para parar el cronómetro.

Temporizador (cuenta descendente)

1. Pulsaciones sobre el botón **(S)** harán avanzar el número de los segundos hasta conseguir la selección deseada. También puede pulsar y mantener pulsado el botón **(S)** y los segundos avanzarán.
2. Pulsaciones sobre el botón **(M)** harán avanzar el número de los minutos hasta conseguir la selección deseada. también puede pulsar y mantener pulsado el botón **(M)** y los minutos avanzarán.
3. Pulse **(ST/SP)** para iniciar la temporización.
4. Cuando el conteo descendente llega a cero sonará la alarma. Pulse **(ST/SP)** para pararla, en caso contrario sonará durante 30 segundos. Al parar la alarma, la pantalla retiene el último tiempo programado como referencia. Pulse **(ST/SP)** para iniciar un nuevo conteo del temporizador, con el tiempo anterior.

Puesta a cero

Pulse y mantenga pulsado el botón **(M)**, mientras pulsa el botón **(S)** y la pantalla se pondrá a cero.

Pila

Pila tipo AG13.

Cambie la pila cuando el sonido de la alarma y el display no sean claros.

Coloque la pila según la polaridad correcta. Nunca tire la pila usada a la basura, deposítela en un punto verde o contenedor de reciclaje para pilas.

Atención

No sumerja el temporizador en el agua.

No lance agua con el cabezal de la ducha sobre el temporizador .

Cada año puede ahorrar 12m³ de agua, 90m³ de gas y 170kg de CO₂



Información referente a la protección del medio ambiente

Cuando este producto o las baterías ya no estén en uso, no puede ser depositado junto a los residuos domésticos normales, en necesario llevarlos a un punto de recogida selectiva para el reciclaje de baterías y aparatos eléctricos y electrónicos. Un símbolo sobre el producto, las instrucciones de uso o el embalaje lo indican. Los materiales son reciclables según están marcados. Si usted practica la reutilización, el reciclaje u otra forma de uso de aparatos viejos está haciendo una importante contribución hacia la protección del medio ambiente.

Por favor consulte a su ayuntamiento cuál es el punto de disposición o vertedero apropiado más cercano a su domicilio.

Consideraciones / Garantía

Este kit está destinado para su uso por parte de profesionales, o usuarios con un nivel técnico o conocimientos suficientes, que les permita desarrollar por sí mismos los proyectos o aplicaciones deseadas. Si se utiliza para uso didáctico se aconseja su utilización y montaje bajo la supervisión de personal docente. CebeKit y Fadisol no ofrecen explicaciones adicionales, asistencia técnica ni apoyo didáctico alternativo al reflejado en las presentes instrucciones. La garantía de éste producto queda prescrita exclusivamente a piezas no suministradas en la relación del kit y avería o malfuncionamiento por causas ajenas a un montaje o uso inadecuados. En tal caso póngase en contacto con nuestro departamento técnico, Correo electrónico: sat@fadisel.com / Fax 93 432 29 95. Los productos CebeKit y Fadisol disponen de **2 años de garantía** a partir de la fecha de compra. Quedan excluidos el trato, montaje o manipulación incorrectos. Nos reservamos el derecho de introducir alteraciones técnicas. No asumimos ninguna responsabilidad por errores de impresión. La documentación técnica de este producto responde a una transcripción de la proporcionada por el fabricante.

Disponemos de más productos que pueden interesarle, visítenos en: www.fadisel.com ó solicite nuestro catálogo.