



Regulator AC - 150W Régulateur AC - 150W Regulador CA - 150W R-21.24



Technical characteristics

Voltage : 24 V.AC. - 50-60Hz
Consumption : 1 W.
Minimum Load : 5 W.
Maximum Load : 150W.
Regulation : Phase angle
External Potentiometer : 10 K.
Electrical network isolation : NO
Sizes : 98 x 72 x 42 mm.
Weight : 88 gr
Din rail : C-7567

Trigger by mains synchronism, it admits the 2 mains frequencies 50/60hz and detects them automatically.
It incorporates indicator led and adjustment of minimum output.
Does not support inductive loads such as transformers, LED lamps, etc..

POWER SUPPLY 24 VAC. : Use cables that support a minimum of 10 A. Connect it to the "INPUT AC" terminal.
Install a switch for protection and safety as indicated by the CE standard.

NOTE: Remember that 24VAC current circulates in the circuit

OUTPUT CONNECTION AND MINIMUM ADJUSTMENT : Connect the load to be controlled to the "Output A.C." terminal Remember that the load must consume a minimum of 5 W. and a maximum of 150 W.
To adjust the minimum load activation, act on the "adjust" potentiometer.
Before activating the switch, make the rest of the circuit connections..

POTENTIOMETER CONNECTION : To regulate the output level, connect a 10K ohm potentiometer to the "EXT. POT".

Déclenchement par synchronisme secteur, il admet les 2 fréquences secteur 50/60hz et les détecte automatiquement. Il intègre un indicateur led et un réglage de la puissance minimale.
Il ne supporte pas les charges inductives telles que les transformateurs, les lampes LED, etc.

ALIMENTATION 24 VAC. : Utilisez des câbles qui supportent un minimum de 10 A . Connectez-le à la borne «INPUT AC». Installez un interrupteur pour la protection et la sécurité selon la norme CE.

NOTE : rappelez-vous que le courant 24 VAC circule dans le circuit

CONNEXION DE SORTIE ET RÉGLAGE MINIMUM : Connectez la charge à contrôler à la borne "Sortie A.C." Rappelez-vous que la charge doit consommer un minimum de 5 W. et un maximum de 150 W. Pour régler l'activation de la charge minimale, agir sur le potentiomètre «Adjust». Avant d'activer le commutateur, effectuez le reste des connexions du circuit.

RACCORDEMENT DU POTENTIOMÈTRE : Pour régler le niveau de sortie, connectez un potentiomètre de 10K ohms à «EXT. POT ».

Disparo por sincronismo de red , admite las 2 frecuencias de red 50/60hz y las detecta de forma automática . Incorpora led indicador y ajuste de mínimo de salida . No admite cargas inductivas tales como transformadores , lampara led etc.

ALIMENTACIÓN 24 VCA. : Utilice cables soporten un mínimo 10 A. Conéctelo al borne "INPUT AC" . Instale un interruptor para la protección y seguridad tal como indica la norma CE.

NOTA : Recuerde que en el circuito circula corriente a 24VCA .

CONEXIÓN DE LA SALIDA Y AJUSTE DE MÍNIMO : Conecte al borne "Output A.C.", la carga a controlar Recuerde que la carga deberá consumir un mínimo de 5 W. y un máximo de 150 W. Para ajustar mínimo de activación de la carga, actúe sobre el potenciómetro "adjust". Antes de activar el interruptor, realice el resto de conexiones del circuito.

CONEXIÓN DEL POTENCIÓMETRO : Para regular el nivel de salida conecte un potenciómetro de 10K ohms al borne "EXT. POT".


Tret per sincronisme xarxa , admet les 2 freqüències de xarxa 50/60hz i les detecta de forma automàtica. Incorpora led indicador i ajust de mínim de sortida. No admet càrregues inductives com ara transformadors, llum led etc..

ALIMENTACIÓ 24 VCA. : Utilitzeu uns cables que suportin un mínim 10A). Connecteu-lo al born "INPUT AC". Instal·li un interruptor per a la protecció i seguretat tal com indica la norma CE.

NOTA: Recordeu que en el circuit circula corrent a 24 VCA.

CONNEXIÓ DE LA SORTIDA I AJUST DE MÍNIM : Connecteu al born "Output A.C.", la càrrega a controlar Recordeu que la càrrega haurà de consumir un mínim de 5 W. i un màxim de 150 W. Per ajustar mínim d'activació de la càrrega, actueu sobre el potenciómetre adjust. Abans d'activar l'interruptor, feu la resta de connexions del circuit.

CONNEXIÓ DEL POTENCIÒMETRE : Per regular el nivell de sortida connecti un potenciómetre de 10K ohms al born "EXT. POT ".



Note. This printed circuit is used for several models, it is normal to have free spaces.

Note. Ce circuit imprimé est utilisé pour plusieurs modèles, il est normal d'avoir des espaces libres.

Nota. Este circuito impreso se emplea para varios modelos, es normal que hayan espacios libres.

Nota. Aquest circuit imprès s'utilitza per a diversos models, és normal que hi hagin espais lliures.