



ENREGISTREUR LECTEUR C-9703

CARACTÉRISTIQUES

Tensión : 3 VDC
Type de batterie : CR 2032

Poids : 18 grs.
Mesures : 55 x 37 x 11 mm.

Nombre. pièces de la batterie: environ 100

Durée d'enregistrement maximale, 20 secondes

Enregistrement: Déplacez le bouton latéral sur la position **ON**.

Pour commencer l'enregistrement, appuyez et maintenez la touche **REC**, et de voir que les lumières **LED** rouge. Parlez de 6/8 cm. module. Pour arrêter l'enregistrement, relâchez la touche **REC**, ou attendre 20 secondes maximum .

Jeu: Laissez le bouton latéral sur "**ON**". Le **C-9703** est doté d'un capteur de lumière qui joue l'enregistrement une fois, quand il détecte la lumière.



Est une marque Cebek[®]
Enregistré Fadisel Groupe