USB Standby Button PC

EcoSavers makes energy saving easy with the Standby Button PC. Simply press the Standby Button and your computer will enter the sleep mode (standby mode).
In this mode the computer consumes much less energy compared to when activated.
Other advantage is that if you protect your Windows system with a password to enter, nobody can enter your computer when you have set the computer in sleep mode. So save energy and secure your pc at the same time !

Install the Standby Button PC
Connect the USB plug (1) into a free USB port (2) of your computer.
This product is plug and play.
The computer will recognise the product and will install it automatically.

Set your computer in sleep mode
Simply press the button of the Standby Button PC and your computer will enter the sleep mode (standby mode). It will memorise your current running programmes and work. It will enter the computer in energy saving sleep mode and will turn off the screen.

Re-activate from sleep mode
To start up your computer again (re-activate from sleep mode), press the computer power button.

Important note:
To enter the sleep mode and to re-activate from sleep mode takes a little time but is much quicker then turning your computer off and on again.

USB Standby Button PC

EcoSavers erleichtert ihnen das Energiesparen mit dem Standby Button PC.
Ein einfaches Drücken des Standby Button und ihr Computer geht in den Standby-Modus.
In diesem Modus verbraucht der Computer viel weniger Energie als im aktiven Modus.
Ein weiterer Vorteil ist, dass ihr Windows-System durch ein Passwort geschützt werden kann, damit niemand ihren Computer benutzt, während er sich im Standby-Modus befindet.
So sparen Sie Energie und schützen ihren Computer zur gleichen Zeit!

Installation des Standby Button PC
Verbinden sie den USB-Stecker (1) in einen freien USB-Port (2) ihres Computers.
Der Standby Button ist ein Plug and Play-Produkt.
Der Computer erkennt den Standby Button und installiert ihn automatisch.

Setzen sie ihren Computer in den Standby-Modus
Ein einfaches Drücken des Standby Button und ihr Computer geht in den Standby-Modus.
Er erinnert sich an ihre aktuell laufenden Programme und Arbeiten. Der Computer geht in den Energiesparmodus und schaltet das Display aus.

Reaktivierung aus dem Standby-Modus
Durch ein einfaches Drücken des Standby Button wird der Computer wieder aus dem Standby-Modus geholt und gestartet.

Wichtiger Hinweis:
Das Aktivieren bzw. Reaktivieren des Standby-Modus benötigt eine kurze Zeit.
Es ist aber immer noch schneller, als den Computer aus und an zu schalten.

Bouton coupe veille PC

Ecosaver rend les économies faciles à réaliser avec le bouton coupe veille PC. Appuyez simplement sur bouton coupe veille pc et votre ordinateur va se mettre en veille.
En veille l'ordinateur consomme beaucoup moins d'énergie.
Autre avantage, si vous utilisez le système windows avec un mot de passe, personne ne utiliser votre ordinateur quand ce dernier est en veille. Economie d'énergie et sécurité en même temps !

Installlez votre bouton coupe veille
PC (1) en le connectant à un port USB (2) de votre ordinateur.
Ce produit est prêt à être utilisé.
Voter ordinateur va reconnaitre ce périphérique et va l'installer automatiquement.

Mettez votre ordinateur en veille
en appuyant sur le bouton coupe veille et votre ordinateur se mettra en veille. Cela conservera vos travaux en cours et éteindra votre écran.

Redémarrez votre ordinateur
(sortie de la veille) en appuyant sur le bouton de démarrage de votre PC.

Note importante :
Pour mettre en veille votre PC et le redémarrer, cela prend un peu de temps. Cependant, cela prend beaucoup moins de temps que déteindre votre PC .

USB Standby Button PC

EcoSavers maakt energie besparen eenvoudig met de Standby Button PC. Druk eenvoudig op de Standby Button en uw computer schakelt over naar de slaapstand (standby stand).
In deze stand verbruikt de computer veel minder energie dan wanneer deze is geactiveerd.
Aanvullend voordeel is - indien u uw Windows systeem heeft beveiligd met een wachtwoord - niemand toegang krijgt tot uw gegevens als de computer in de slaapstand staat. Dus energie besparen en beveiliging in één !

Installeren van de Standby Button
Verbind de USB-aansluiting (1) met een vrije USB poort (2) van uw computer.
Dit product is 'plug and play'.
De computer zal de Standby Button herkennen en automatisch installeren.

Uw computer in de slaapstand zetten
Druk eenvoudig op de Standby Button en uw computer zal overschakelen naar de slaapstand (standby stand). De computer zal lopende programma's in haar geheugen opslaan. De computer gaat over naar slaapstand en het scherm zal worden uitgeschakeld.

Re-activeren vanuit de slaapstand
Om de computer weer op te starten (re-activeren vanuit slaap-stand), druk de aan/uit knop van de computer.

Belangrijke mededeling
Om de slaapstand te activeren en het re-activeren vanuit de slaap-stand, neemt enige tijd in beslag. Maar gebruik maken van de slaap-stand en re-activeren vanuit de slaapstand is veel sneller dan de computer geheel aan- en uitschakelen.

USB Standby Botón PC

EcoSavers hace el ahorro de energía fácil con el Standby Botón PC.
Basta con pulsar el botón de espera y el equipo entrará en el modo de Standby (modo de espera).
En ese modo el equipo consume mucha menos energía que si estuviera activado.
Otra ventaja es que proteje su sistema de Windows con una contraseña, nadie puede entrar en su ordenador cuando ha puesto el equipo en el modo Standby.
¡Ahorra energía y asegura su PC al mismo tiempo!

Instale el Standby Botón PC.
Conecte el conector USB (1) en un puerto USB libre (2) de su ordenador.
Este producto es plug and play.
El ordenador reconocerá el producto y lo instalará automáticamente.

Configure su ordenador en modo de suspensión.
Basta con pulsar el Standby Botón PC y su equipo entrará en el sleepmode (modo de espera).
Se memorizarán sus programas y trabajos con los que está trabajando. El PC entra en el modo de ahorro de energía y la pantalla se apagará para un mayor ahorro.

Reactivar desde el modo
hibernación. Para poner en marcha su equipo de nuevo (re-activar desde modo hibernación), pulse el botón de encendido del ordenador.

Nota importante:
Entrar en el modo de hibernación y volver a reactivarlo tardara poco tiempo. Pero entrar en el modo de hibernación y reactivarlo será mucho más rápido que apagar y encender el ordenador.

USB Standby Button PC

EcoSavers makes energy saving easy with the Standby Button PC. Simply press the standby button and your computer will enter the sleep mode (standby mode).
In this mode the computer consumes much less energy then activated.
Other advantage is that if you protect your windows system with a password to enter, nobody can enter your computer when you have set the computer on sleep mode. So save energy and secure at the same time !

Install the Standby Button PC
Connect the USB plug (1) into a free USB port (2) of your computer.
This product is plug and play.
The computer will recognize the product and will install it automatically

Set your computer in sleep mode
Simply press the button of the Standby Button PC and your computer will enter the sleepmode (standby mode). It will memorize your current running programms and works. I will enter the computer in energy saving sleep mode and will turn off the screen.

Re-activate from sleep mode
To start up your computer again (re-activate from sleepmode), press the computer power button.

Important note:
To enter the sleepmode and to re-activate from sleepmode takes a little time. But enter the sleep mode and re-activate is much quicker then turning your computer off and on again.

ECOSAVERS



Windows XP
Windows Vista
Windows 7
Windows 8